

Dekodere

Denne vejledning kan anvendes til programmering af følgende dekodertyper med Märklin® Systems Mobile Station:

- ESU LokPilot
- ESU LokPilot V2.0
- Dekoderen monteret i Roco rød/sort MY (AC)





Før du begynder

Der må ikke stå andre lokomotiver på din bane.

Programmeringen

	<ul style="list-style-type: none">• Tryk på [Esc] og drej herefter på den røde drejekontakt indtil teksten NEC LOC/NY LOK/NEUE LOK fremkommer.• Klik på drejekontakten• Drej drejekontakten indtil DATABASE fremkommer - tryk igen på drejekontakten
	<ul style="list-style-type: none">• Drej drejekontakten indtil artikelnummeret M 37537 fremkommer.• Bekræft valget ved at trykke på drejekontakten.
	Displayet ser nu således ud.

Du kan nu ændre dekoderens adresse således

	<ul style="list-style-type: none">• Tryk på [ESC]• Drej drejekontakten til EDIT LOC/LOKÄNDERN fremkommer• Tryk på drejekontakten
	<ul style="list-style-type: none">• Vælg ADDRESS/ADRESSE ved at dreje på drejekontakten og• Bekræft valget ved at trykke på drejekontakten
	<ul style="list-style-type: none">• Drej på drejekontakten indtil den ønskede adresse fremkommer• Bekræft valget ved at trykke på drejekontakten
	<ul style="list-style-type: none">• Mobile station viser PROG LOC/PROG LOK.• Bekræft at du ønsker at programmere en ny adresse ved at trykke på drejekontakten

På samme måde kan du ved at gentage programmeringen ændre følgende parametre:

- Bremsforsinkelse
- Acceleration
- Maksimal hastighed

www.kvv73.dk

Der tages ikke nogen form for ansvar for denne vejledning.

Finder du fejl i vejledningen, eller har råd og tilføjelser, der bør anføres, er du velkommen til at sende en e-mail. Mailadressen er digital@kvv73.dk

Se flere vejledninger på www.kvv73.dk